



ЧАЙНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

Інструкція з експлуатації

СК1815/МК1815

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!

Перед початком роботи ретельно вивчіть дану інструкцію і збережіть її для подальшого використання.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Прочитайте та збережіть цю інструкцію з експлуатації для подальшого вивчення.

1. Цей виріб може використовуватися дітьми віком від 8 років і старшими, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або інтелектуальними можливостями, особами без відповідного досвіду і знань під контролем навченого персоналу, що розуміє безпечний спосіб експлуатації та можливу небезпеку. Діти не повинні грati з приладом. Очищення і обслуговування може проводитися дітьми, якщо вони старші 8 років і знаходяться під наглядом.
2. Якщо є діти молодші 8 років, тримайте прилад і шнур в недоступному для них місці.
3. Перед підключенням чайника до джерела живлення переконайтесь, що напруга, вказана на виробі (у нижній частині чайника і підставки), відповідає напрузі вашої мережі. Якщо такої відповідності немає, зверніться до дилера і не використовуйте чайник.
4. Не допускайте, щоб шнур звисав скраю столу або прилавка або торкався гарячих поверхонь.
5. Не ставте чайник біля розігрітої газової або електричної плитки і в нагрітому духовку.
6. Не включайте порожній виріб, щоб не пошкодити нагрівальні елементи.
7. Переконайтесь, що чайник стоїть на міцній, рівній поверхні, в недоступному для дітей місці. Це не дасть чайнику перекинутися і захистить від пошкоджень і травм.
8. Для захисту від пожежі, удару електричним струмом або травм не занурюйте шнур, електричні розетки або чайник у воду або інші рідини.
9. При кипінні води або після її закипання, слід уникати контакту з парою з носика чайника.
10. Завжди дотримуйтесь обережності при розливі окропу. Його слід виливати поволі та обережно, не нахиляючи чайник дуже різко.

11. Обережно наповнюйте нагрітий чайник водою.
12. Слід наглядати за дітьми, щоб вони не грали з виробом.
13. Не торкайтесь до гарячої поверхні. Можна братися за ручку або торкатись кнопки.
14. Підставку не можна використовувати для інших цілей.
15. Дотримуйтесь особливої обережності при перенесенні чайника з гарячою водою.
16. Чайник призначений тільки для домашнього використання. Не використовуйте його на відкритому повітрі.
17. Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може привести до спалаху, удару електричним струмом або травми.
18. Якщо чайник не використовується або перед чищенням від'єднайте його від розетки. Дайте чайнику охолонути перед під'єднанням або від'єднанням деталей і перед чищенням.
19. Для відключення переведіть всі перемикачі в положення «OFF» («ВИМКНЕНО»), потім вийміть вилку з розетки.
20. Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником, агентом з обслуговування або особою з аналогічною кваліфікацією.
21. Виріб слід включати в заземлену розетку. Переконайтесь, що ваші розетки надійно заземлені.
22. Не використовуйте виріб для інших цілей.
23. Чайник можна використовувати тільки з підставкою, що поставляється.
24. Якщо чайник переповнений, вода при кипінні може випліскуватися.
25. Перед включенням переконайтесь, що кришка закрита, і не піднімайте її при закипанні. Якщо зняти кришку при кип'ятінні, можна отримати опік.

ОПИС

1. Кришка
2. Носик
3. Кнопка для відкриття кришки
4. Ручка
5. Корпус
6. Підставка з живленням



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Якщо ви використовуєте чайник вперше, рекомендується його очистити перед використанням, двічі доводячи повний чайник до кипіння і зливаючи воду. Протріть поверхню вологою тканиною.

ВИКОРИСТАННЯ ЧАЙНИКА

1. Щоб наповнити чайник, зніміть його з підставки і відкрийте кришку, потягнувши назад і піднявши ручку кришки, заливіте потрібну кількість води і закрійте кришку. Чайник також можна наповнити через носик. Дуже мала кількість води може привести до виключення чайника без закипання.

ПРИМІТКА

Переконайтесь, що кришка щільно прилягла до корпусу, перш ніж підключити чайник до розетки.

2. Встановіть чайник на підставку.
3. Вставте вилку в розетку. Включіть перемикач натисненням. Індикатор загориться. Чайник нагріває воду і коли вода починає кипіти, він відключається автоматично. Живлення можна відключити вимикачем у будь-який момент при кип'ятінні. Якщо потрібно закип'ятити воду знову, просто включіть перемикач.

ПРИМІТКА

Переконайтесь, що перемикачу ніщо не заважає і кришка щільно заливається. Чайник не вимкнеться, якщо перемикачу щось заважає або кришка відкрита.

4. Зніміть чайник з підставки і вилийте воду.

ПРИМІТКА

окріп виливайте обережно, оскільки він може викликати опіки.

5. Чайник можна поставити на підставку, коли він не використовується.

ПРИМІТКА

завжди відключайте живлення, коли чайник не використовується.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не піднімайте кришку під час кип'ятіння.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановіть кришку так, щоб пара була направлена убік від ручки.

ЗАХИСТ ВІД ВИКИПАННЯ

Якщо ви випадково включили чайник без води, захист від википання автоматично вимкне живлення. Якщо таке відбудеться, дайте чайнику охолонути, перш ніж заливати холодну воду для повторного кип'ятіння.

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Завжди відключайте виріб від електричної розетки перед очищеннем.

1. Ніколи не занурюйте чайник, мережевий шнур або підставку у воду. Не допускайте попадання вологи на ці частини.
2. Протріть корпус вологою тканиною або очищувачем, але ніколи не використовуйте отруйні засоби для чищення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте хімічні, сталеві, дерев'яні або абразивні засоби для чищення для очищення зовнішньої поверхні чайника, щоб вона не втратила блеску.

3. Якщо чайник не використовується або зберігається, шнур живлення можна розмістити під дном чайника.

ВИДАЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ВІДКЛАДЕЙ

Чайник слід періодично очищати від мінеральних відкладень, які можуть утворюватися з водопровідної води у вигляді плівки на дні чайника, оскільки відкладення знижують ефективність роботи. Можна використовувати наявні в продажу засоби для видалення накипу. Слідуйте інструкції на упаковці засобу для видалення накипу. Крім того, можна застосовувати білий оцет згідно інструкціям нижче.

1. Налийте в чайник 700мл білого оцту, потім додайте води до максимального позначки. Залиште розчин в чайнику на ніч.
2. Потім видаліть суміш з чайника, заповніть його чистою водою, доведіть до кипіння і злийтте воду. Повторіть дану процедуру кілька разів, поки не зникне запах оцту. Плями всередині чайника можна видалити, потерши їх вологою тканиною.

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете захистити довкілля!

Не забувайте дотримуватися місцевого законодавства: здавайте несправне електрообладнання у відповідні центри утилізації

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби – 2 роки.
По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Імпортер: ТОВ “ФТД-Ритейл” вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119.

Виробник: FOSHAN FANGFU ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

Адреса: Room 510, BoAn Building, No.15, Xinghua East Road, Bianjiao, Ronggui, Foshan, Guangdong, China

Дата виробництва: 01.06.2023.

Серійний номер вказано на виробі.