

WD 3-18

Беспроводной хозяйственный пылесос WD 3-18, питаемый от 18-вольтового аккумулятора, гарантирует максимальную гибкость применения. Аппарат, предусматривающий функцию выдувания, оснащен 17-литровым пластмассовым мусоросборником, 2-метровым всасывающим шлангом и неразборным патронным фильтром.



Made in Europe



ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА

Артикул

1.628-550.0

- Компактная конструкция, возможность хранения принадлежностей и шланга
- Неразборный патронный фильтр и фильтр-мешок из нетканого материала
- Практичная функция выдува

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278943572
Аккумуляторный		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Потребляемая мощность	Вт	225
Емкость контейнера	л	17
Материал мусоросборника		Пластмасса
Цвет		Моторная часть / желтый / Отбойник аппарата / желтый / Контейнер / желтый
Время работы от 1 заряда батареи	мин	са. 10 (2,5 Ач) / са. 20 (5,0 Ач)
Масса (без принадлежностей)	кг	3,769
Вес вкл. упаковка	кг	6
Размеры (Д x Ш x В)	мм	349 × 328 × 492

Комплектация


Всасывающий шланг	м	2 / с изогнутой рукояткой / Пластмасса
Съемная ручка		■
Всасывающие трубки	шт. × м / мм	2 × 0,5 / 35 / Пластмасса
Насадка для влажной и сухой уборки		со вставками
Патронный фильтр		неразборный
Щелевая насадка		■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1
Функция выдувания		■
Хранение с экономией места		■
Складная ручка для переноски		■
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата		■
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства		■
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата		■
Отсек для хранения принадлежностей		■
Прочный бампер		■
Поворотные ролики	шт.	4

■ Включено в комплект поставки



Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 V

- Позволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения.
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 V.



Неразборный патронный фильтр

- Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
- Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.



Практичное хранение аксессуаров

- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Хранение аппарата с экономией места.

АКСЕССУАРЫ WD 3-18

1.628-550.0



	Артикул	Описание	
ПЫЛЕСОСЫ			
Фильтры			
Картриджный фильтр для WD/SE	1 2.863-303.0	Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без дополнительного фильтр-мешка. Подходит, в частности, к хозяйственным и моющим пылесосам Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 – KWD 3, SE 4001 и SE 4002.	■
Флисовые фильтр-мешки для WD 2/3 4шт	2 2.863-314.0	Особо прочные фильтр-мешки из нетканого материала были разработаны специально для применения в хозяйственных пылесосах Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также в моющих пылесосах SE 4001 / SE 4002.	□
Комплект принадлежностей			
Комплект насадок-щеток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5)	3 2.863-221.0	Специальный комплект щеток обеспечивает тщательную внутреннюю чистку автомобильных панелей, ковров для ног, обитых поверхностей и т.д. Используется для уборки твердых поверхностей в гаражах, мастерских. Для всех хозяйственных пылесосов Home & Garden.	□
Комплект для уборки дома к пылесосам серии WD	4 2.863-002.0	Комплект для уборки дома к пылесосам серии WD включает в себя переключаемую напольную насадку и насадку для мягкой мебели.	□
Комплект для работы электроинструментами	5 2.863-112.0	Состоит из тонкого и эластичного специального шланга (1 м) и адаптера для присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу (оснащенному штепсельной розеткой). Позволяет немедленно собирать образующиеся при работе пыль, опилки или стружку.	□
Набор для уборки в автомобиле	6 2.863-304.0	От места для ног и сидений до багажника автомобиля: специальный набор принадлежностей для хозяйственных пылесосов Kärcher WD обеспечивает полную внутреннюю уборку автомобиля.	□
Насадки			
Переключаемая насадка для пола к хозяйственным пылесосам	7 2.863-000.0	Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора и сухого и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе.	□
Удлиненная щелевая насадка	8 2.863-306.0	Модифицированная щелевая насадка очень большой длины прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест в салоне автомобиля (в частности различных щелей и промежутков). Совместима со всеми бытовыми многофункциональными пылесосами Kärcher.	□
Насадка для пылесоса для уборки в автомобиле	9 2.863-316.0	Гарантия быстрой и легкой уборки: насадка для автомобиля позволяет удобно и тщательно очищать текстильные поверхности как в салоне автомобиля, так и в доме.	□
Другие принадлежности			
Насадка пылеуловитель	10 2.863-234.0	Новый аксессуар для наших многофункциональных пылесосов WD позволяет безопасно и без пыли сверлить стены и потолочные поверхности. Буровая пыль всасывается непосредственно в устройство.	□
Удлинительный шланг (3,5 м)	11 2.863-305.0	Удлинитель всасывающего шланга длиной 3,5 м подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Керхер из каталога Home&Garden и обеспечивает увеличение радиуса действия для мобильности использования.	□
Удлинительная трубка для WD	12 2.863-308.0	Практичная удлинительная трубка для расширения радиуса действия пылесоса. Рекомендуется для очистки труднодоступных мест, например потолков в высоких помещениях.	□
АККУМУЛЯТОРЫ			
Аккумулятор 18 В 2,5 А	13 2.445-034.0	Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	□
Аккумулятор 18 В 5,0 А	14 2.445-035.0	Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

АКСЕССАУРЫ WD 3-18

1.628-550.0



15



16



17



18

	Артикул	Описание	
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО			
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	15 2.445-032.0	Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 Ач до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	16 2.445-062.0	Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 Ач. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 Ач. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	17 2.445-063.0	Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОР			
Аккумулятор Battery Power+ 18/30	18 2.445-042.0	С технологией реального времени и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Чистящие средства.