

Базова опора для лазерного будівельного рівня АВ-03



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (копія оригіналу)

В процесі експлуатації дотримуйтесь вимог Інструкції з експлуатації.

Вступ

Базова опора для лазерного будівельного рівня АВ-03 (далі: виріб) має міцну конструкцію з магнітною основою, пристосовану надійно утримувати вимірювальний прилад на обраній поверхні, точно позиціонувати його під час робіт у вертикальній та горизонтальній площі з допомогою зубчастих механізмів поворотного столу. Магнітна опора розширює можливості використання виробу при монтажі сталевих конструкцій. Виріб придатний для використання з лінійними і точковими лазерними рівнями (нівелірами) та іншими приладами з нарізним гніздом для під'єднання 1/4 дюйма. Виріб дозволяє регулювати положення основного приладу відносно базової поверхні по висоті та навколо вертикальної вісі, виконуючи точне налаштування проєкції лазерів.

Використання, зберігання, догляд

Перед першим і подальшим використанням:

- застосовуйте базову опору з урахуванням вимог техніки безпеки конкретного робочого місця і умов планового завдання;
- перевірте наявність будь-яких ушкоджень, в тому числі подряпин на базових поверхнях виробу та поворотного столу;
- бережіть виріб від падіння, механічного впливу та дії електромагнітних полів;
- при користуванні серцевими стимуляторами, до початку робіт з виробом попередньо проконсультуйтеся з лікарем;
- при очищенні виробу не використовуйте агресивні до пластмаси і металів очисники (ацетон, кислоти, луги тощо) та сталеві інструменти;
- зберігайте і транспортуйте базову опору в оригінальному або спеціальному пакуванні у захищеному від атмосферних опадів стані при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С з відносною вологістю не більше 80%. Не зберігайте базову опору під прямими сонячними променями, поблизу джерел вологи, тепла і хімічних речовин. Уникайте контактів з твердими поверхнями та дрібними сталевими елементами.

Базова опора для лазерного рівня є нерозбірним виробом, категорично забороняється самостійно втручатися в конструкцію виробу.

Увага: Виробник не несе відповідальності за нещасні випадки та інші будь-які пошкодження, що сталися через неправильне використання виробу.

Гарантія виробника (постачальника)

Гарантія на виріб становить 14 днів від дати продажу, протягом якої можливе повернення або обмін при виявлених виробничих дефектах. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН» за адресою: 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: 0 800 330 432. Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Технічний паспорт

Найменування параметра	Значення
Максимальна висота, мм	120
Хід поворотного столу, кутовий градус	± 360
Тип магнітної основи	Постійний магніт
Мінімальна висота, мм	48
Вага нетто/брутто, г	270 / 320

Постачальник: ТОВ «ТЕКМАН», 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: 0 800 330 432. Виробник та його адреса вказані на роздрібній тарі виробу. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту придбання. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи і прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів. Дата виготовлення вказана на табличці виробу.

Правила та умови ефективного і безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не підлягає обов'язковому декларуванню відповідності технічним регламентам, сертифікації та не містить шкідливих для здоров'я речовин. Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН».

Повернення або обмін товару протягом 14 днів, згідно з законодавством України.

Виріб, який відслужив свій строк, знаряддя та пакування слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.

Комплектність

Найменування	Кількість, од.
Базова опора для лазерного променю АВ-03	1
Інструкція з експлуатації	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики і комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

Утилізація

Не викидайте виріб, знаряддя та пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.

УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка виробів ТМ "ТЕКМАН" повинні виконуватися тільки в авторизованих сервісних центрах ТМ "ТЕКМАН". При використанні або техобслуговуванні інструменту завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Ексклюзивний представник ТМ "ТЕКМАН" в Україні ТОВ «ТЕКМАН»:
02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30,
контактний телефон: 0 800 330 432.

tekhmann.com

Представництва:

м. Київ, проспект Бажана, 30, тел.: 0 800 330 432
м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1А, тел.: (056) 375-43-22
м. Львів, вул. Зелена, 238, тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76
м. Черкаси, вул. Громова, 138, склад №7, тел.: (0472) 38-43-82, (067) 588-90-35
м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, тел.: (067) 622-33-51
м. Харків, вул. Шевченко, 24а, тел.: (067) 565-42-65
м. Одеса, тел.: (098) 160-87-54